

**

操作指南•03月/2016年

S120 故障及报警信息的读取

S120, Fault, Alarm, Read

http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/109483380

Unrestricted

Copyright © Siemens AG Copyright year All rights reserved

目录

1	概述		
2	故障及报警查看		3
	2.1	通过 Web 网页方法查看 S120 诊断信息	3
	2.2	通过 Starter 软件查看 S120 诊断信息	4
3	故障信息说明		6
	3.1	概述	6
	3.2	故障/报警信息说明	6

1 概述

SINAMICS S120 驱动控制器,当出现故障或者报警(如通讯,过电流等)时, 会造成系统停机或不能正常工作。维护及操作人员可通过查看 S120 的故障及报 警信息,找到故障原因,进行故障的处理。

本文描述了 S120 报警及故障信息的几种查找方法,使用的调试软件为 Starter 4.4.1.0, S120 CF 卡的固件版本为 4.7.0.12

2 故障及报警查看

2.1 通过 Web 网页方法查看 S120 诊断信息

实现这一功能的要求是: CF 卡固件版本要求在 4.6 及以上,同时 PC 机通过以 太网与 CU320-2 或者 CU310-2 的 X127 编程调试口连接。访问 S120 Web 服务 器可以使用标准的 Web 浏览器,如 IE 等。查看故障及故障信息的操作步骤如表 2-1 所示。



ъ-п		\ዾn□ 느 ਯ →
予 号		说明与图示
3.	输入用户名及密码 Login 按钮,输入	马(默认用户名为" SINAMICS" ,密码为空)后点击 、时需注意大写。
	(-) 📾 http://169.254.	11.22/index.mwsl
	SIEMENS	SINAMICS S120
	Username Login	Home
	Home	
	Device Info	Drivesystem: SINAMICS S120 Control unit: CU310-2 PN
4.	」 点击左侧标签界□ 査看当前系统的さ SIEMENS	由中的 Messages and Logs,在 Alarms drive 中可以 文障和报警信息 SINAMICS \$120
		09.01.2000 11:07:06 Chinese 🗸
	Logged in: SINAMICS	Messages and Logs - Alarms drive
	▶ Home	Diagbuffer Alarms drive
	Device Info	Reset alarms
	Diagnostics	Time ▼▲ Type ▼▲ Drive-Object ▼▲ Alarm ▼▲ Component ▼▲
	Diagnostics	09.01.2000 11:01:13.840 F SERVO_02 7860: 外部故障 1 (0)
	 Messages and Logs 	us.ut.2000 11.01.10.s20 A SERVO_02 1030.外函报告1(0)
	・ Parameter た Di agbuffar 由	可以本手至纮的壮陪压由信自
5.	住 DI AGDUITEL 中	可以宣有杀统的政障历史信息
	Home Diagbuffer	Alarms drīve
	Device Info	▼▲ Time ▼▲ Date ¥ Event 11:20:37.55 09:01:00 Fault DO 2: Fault number 7860, fault value 0x0
	Diagnostics 2 3	11:20.05.44 09.01.00 Fault DO 2: Fault number 7860, fault value 0x0 11:01:13.84 09.01.00 Fault DO 2: Fault number 7860, fault value 0x0
	Messages and Logs 4 Parameter 5	08.56.17.76 09.01.00 Fault DO 2. Fault number 7880, fault value 0x0 07.52.37.84 09.01.00 Fault DO 2. Fault number 7963, fault value 0x100
1	3	

表 2-1 通过 Web 网页查看故障及故障信息

2.2 通过 Starter 软件查看 S120 诊断信息

通过 Starter 软件在线 S120 设备的具体方法请参考下面的视频链接:

http://www.ad.siemens.com.cn/Service/elearning/cn/Course.aspx?CourseID=1 121

查看故障及报警的操作步骤如表 2-2 所示:

Copyright © Siemens AG Copyright year All rights reserved



表 2-2 通过 Starter 软件查看故障及报警

故障信息说明

3.1 概述

3

如果设备工作异常,则驱动器会发出相应的故障或报警,可根据驱动器报出的故障或报警代码来确定故障原因及解决方法。

当 S120 故障出现故障时会发生下述事件:

- 触发相应的故障反应
- 状态信号 ZSW1.3 置位
- 故障记录在故障缓冲器中

可通过下述方式排除故障:

- 清除故障
- 应答故障

当出现报警时会发生下述事件:

- 状态信号 ZSW1.7 置位
- 报警记录在报警缓冲器中

可通过下述方式排除报警:

- 报警会自行应答
- 即当原因不再存在时,就会自行复位

3.2 故障/报警信息说明

S120 的故障及报警的详细说明可参见 S120 参数手册,下载链接如下:

https://support.industry.siemens.com/cs/us/en/view/99682911/zh

对于每一个故障/报警可通过双击 Starter 中的故障信息解释,在出现的帮助画面 中或在 S120 的参数手册中进行查询,通常故障/报警信息包含图 3-1 中的内容。

Axxxxx (F, N) 故障	章位置(可选):名称
信息值:	组件号: %1, 故障原因: %2
驱动对象:	列举信息所在的驱动对象。
反应:	无
应答:	无
原因:	说明可能有哪些原因引发了故障/报警。
	故障值 (r0949, 数值表示方式):或者报警值 (r2124, 数值表示方式):(可选) 关于故障或者报警值的信息(可选)。
排除方法:	说明可以采取哪些方法排除故障 / 报警。
当信息类型为 F 时的反应:	调节型电源: OFF2 (OFF1, 无) 伺服: 无 (OFF1, OFF2, OFF3) 矢量: 无 (OFF1, OFF2, OFF3)
当信息类型为 F 时的应答:	立即 (上电)
当信息类型为 N 时的反应:	无
当信息类型为 N 时的应答:	无

图 3-1 报警/故障信息内容

报警/故障信息内容主要包含以下几部分:

(1) 故障/报警说明

Copyright © Siemens AG Copyright year All rights reserved Axxxxx: 表示报警 xxxxx

Axxxxx (F, N): 表示报警 xxxxx(信息类型可以改为 F 或者 N)

Fxxxx: 表示故障 xxxxx

Fxxxxx (A, N): 表示故障 xxxxx(信息类型可以改为 A 或者 N)

括号内的可选内容用于说明该信息的类型是否可以改变,可以通过参数(p2118, p2119)设置信息类型。

注意:

A 表示"报警" (英文"Alarm")

F 表示"故障" (英文"Fault")

N 表示"没有信息" 或者"内部信息"

(2) 反应:默认故障反应(故障反应可设置)

表示当出现此故障/报警时的响应,如 OFF1,OFF2...

括号内的可选内容用来说明默认故障反应是否可以改变、可以通过参数设置哪些 故障反应 (p2100, p2101)。

(3) 应答

说明排除故障后的默认应答方式。

括号内的可选内容用来说明默认应答是否可以改变、可以通过参数(p2126, p2127)设置。

(4) 原因

说明可能有哪些原因引发了故障或者报警。

(5) 处理

说明排除现有故障或者报警的方法。

示例:

以故障信息 F07900 为例,在 S120 参数手册中查找到的故障说明如图 3-2 所示:

驱动: 电机堵转 / 转速环到达挡块
SERVO, SERVO_AC, SERVO_I_AC
OFF2 (OFF1, OFF3, STOP1, STOP2, 无)
立即
电机长时间以转矩极限值工作,超出了 p2177 中设置的时间,低于 p2175 中设置的转速阈值。 如果转速实际值振荡,并且转速环输出端始终暂时达到挡块,则也会触发该信息。 参见: p2175, p2177(电机堵转延时)
 - 检查电机是否能自由运动。 - 检查生效的转矩极限 (r1538, r1539). - 检查信息 "电机堵转"的参数,必要时修改参数 (p2175, p2177)。 - 检查宫实际值取反 (p0410)。 - 检查电机编码器连接。 - 检查编码器线数 (p0408)。 - 在无编码器的伺服运行以及电机功率较小时 (< 300 W),提高脉冲频率 (p1800)。 - 在取消选择了功能模块 "简单定位器" (EPOS)后,在电动方式 (p1528)和再生方式 (p1529)下检查转矩极限并重新进行调整。
-

图 3-2 F07900 故障解释

(1) F07900 的故障类型

故障类型默认为"故障",可以通过设置参数(p2118, p2119)修改为"N"或"A"。

(2) F07900的故障反应

默认故障反应为 OFF2,可以通过设置参数(p2100, p2101)修改为" OFF1", " OFF3"," STOP1"," STOP2","无"。

(3) F07900 的故障应答

默认的故障应答方式是"立即",即可通过 p3981 或 p2103(p2104,p2105)或 PROFIBUS 控制信号(STW1.7)来进行某个驱动故障的应答。也可以通过 p2102 来应答所有的驱动故障。

(4) F07900的故障原因及处理

故障的原因及处理方法参见图 3-2 中的说明。

如果通过双击 Starter 软件中的故障/报警信息,可打开 Starter 软件"帮助"中的故障/报警的详细说明(英文),如图 3-3 所示。



图 3-3 Starter 软件"帮助"中的故障/报警的详细说明